# 移動式氣象站

Model: CWM

操作手冊 V4.02



_ 、	前言4	ŀ
_`	注意事項4	ŀ
Ξ`	規格4	ŀ
四、	產品總表5	
五、	硬體裝配6	5
5-1	控制器裝配	ŝ
5-2.	感測器固定	7
5-3.	通電使用	3

六、劉	參數修改9
七、言	設備參數設定-修改地點名稱12
八、言	没備參數設定-修改頻道設定13
九、言	没備參數設定-時間校正 <b>15</b>
+、	軟體操作17



#### 一、前言

非常感謝您選購移動式氣象站(CWM)。 為了確保您正確使用本產品,請詳細閱讀本操作手冊。

## 二、注意事項

請提供穩定電源,並且避免正負極接錯 感測器訊號線請提供良好的遮蔽,避免和動力線捆綁一起。 錯誤的接線將導致儀器故障及觸電,請熟讀接線說明後再自行安裝。

## 三、規格

重调	12 VDC 鉛蓄電池 / 採用 YUASA NP7-12 約可使用 41 小				
电你	時 · 耗電量 0.55A(at V=12V)				
I=1÷	工作環境溫度	-20~70°C / 0~95% 非凝結			
垠児	儲存溫度	-30~70°C			
	顯示	0.96" 背光彩色螢幕			
通句 파상	乙太介面	RJ-45 乙太網路具 Web Service 功能			
<b>迪</b> 武 切 舵	通訊協定	標準 Modbus、MQTT			
	無線通訊	4G / NBIoT / WIFI (選配)			
地口的	產品尺寸	670×455×270 (mm) (W× H× D)			
初理除什	產品重量	7.7kg			
外箱	材質	PP+抗 UV			
記錄(選配)	可選配 USB 記錄功能,最大支援 64GB				
安規認證	歐盟 CE 安全認證及美國 FCC 認證				
<b>車</b> 利	中華民國專利證書	島第 M429156 號 / M474956 號 /			
学 小」	M594326 號;大	、陸專利證書第 2514208 號 / 3968342 號			

	風速	風向	溫度	濕度
測量範 圍	0~70 m/s	0~359°	-40~125℃	0~100%
精確度	0.25m/s	±3°	±0.5℃	±3%
解析度	0.1 m/s	1°	0.1℃	1%
工作溫 度	-35~60°C	-35~60°C	-40~60°C	-40~60°C

# 四、產品總表

項次	項目	數量
1	藍色外箱(670*455*270 mm)	1
2	內襯 (575*375*115 mm)	1
3	CB 控制器	1
4	溫濕度感測器 (線長4米)	1
5	風速方向感測器 (線長4米、桿長 290 mm)	1
6	網路線 (線長 3 米)	1
7	電源線(線長1米)	1
8	隨身碟 (8G)	1
9	出廠設定報告	1
10	校正報告	1
11	保固卡	1

五、硬體裝配

5-1. 控制器裝配





# **移動式氣象站** 『電源』、『感測 器』、『隨身碟』及

『網路孔』

皆採用快速接頭的連 接方式,於出廠時皆 已安裝。

※ 依標籤將相對應快 速接頭接上。

### 5-2. 感測器固定

此處以風速風向感測器做為說明範例,溫濕度感測器固定方式與風速風向感測 器一樣

(1) 放鬆手轉螺絲,空出U型扣空間



(2) 將U型扣放入鐵桿













### 5-3. 通電使用

分別將電源依對應顏色做連接, 紅線為『正』、黑線為『負』。



# 六、參數修改

#### 步驟一、連接設備網路線



#### 步驟二、於電腦上開啟『網路共用中心』

1.於電腦上搜尋『控制台』並進入







點選變更介面卡設定後即會彈出『網路連線』視窗



2. 點選『網際網路通訊協定第4版(TCP/IPv4)』

3. 依下圖做IP設定



若電腦原本有IP設定可拍照紀錄

·於操作後可重新設定回來。

### 步驟四、開啟『Google chrome』進入設備系統

於Google chrome輸入『192.168.0.88』即可進入系統



## 步驟五、登入系統



輸入密碼『1234』即可登入



#### 步驟三、輸入完畢後點選『打勾』即完成設定

參動式無象站     ×	+				-		×		
← → C     ▲ 不安全   192.168.0.88     ➡ ☆ 図 第 30 :									
English リロン 192.168.0.88 願示 設定完成!! 確定					1	ì			
風速 <b>0.0</b> m/s	風向 180(S)。。	<sup>溫度</sup> 25.3	°C						
濕度 <b>60</b> %	小時最大風速 <b>0.0</b> m/s	小時平均風速 0.0	m/s				l		
小時角度 <b>179(S)</b> 。	分鐘最大風速 <b>0.0</b> m/s	分鐘平均風速 0.0	m/s				l		
分鐘角度 <b>180(S)</b> <u>監測地點:</u> 銘祥科技 2021/02/05 12:56:4-	電池電壓 12.4 V 4 UEB %					1	•		

八、設備參數設定-修改頻道設定

#### 步驟一、點選右上角『齒輪』開啟設定選單



步驟二、點選『頻道設定』



步驟三、選擇要做設定的項目(此處以濕度做說明)





#### 步驟四、點選數值參數



#### 步驟五、依照需求輸入欲調整的參數



增益值 : 將數值『乘』上所設定參數 偏移量 : 將數值『加』上所設定參數 小數位 : 設定顯示至小數後幾位 九、設備參數設定-時間校正

#### 步驟一、點選右上角『齒輪』開啟設定選單



步驟二、點選『系統設定』



步驟三、點選『時間調整』





## 步驟四、依照正確時間輸入後點選『打勾』即完成設定



# 若點選『更新時間』預設值會隨電腦時間修改

## 十、軟體操作

自動報表產生系統會放置於隨身碟中,如下圖:



#### 隨身碟各檔案說明

 自動報表產生系統:放置自動報表系統的『軟體』及『分析後的備份檔』

 data.csv
 :設備原始數值紀錄 raw data

 event.csv
 :設備警報及事件紀錄

 更改內部參數指引
 :內部參數設定方式,影片檔

 資料讀取說明
 :自動報表軟體,影片檔

#### 步驟一、開啟自動報表產生系統 v1.06



### 步驟二、設備會預設讀取隨身碟根目錄的data.csv檔

[	🕴 自動報表產生系統	X
	選取CSV檔	
	F:\\Data.csv	選取CSV檔
	☑ 時間範圍搜尋	☑ 匯出原始資料 □ 產生風花圖
		- 結束時間
/	2021年 2月 4日 •	2021年 2月 5日 •
	13 • 時 00 • 分 00 • 秒	13 • 時 00 • 分 00 • 秒
$\setminus$		執行運算
	狀態: 00:00:00	版本: 1.06

▶ 若要分析其他檔案請點選『選CSV檔』

#### 步驟三、選取報表要產出的其餘項目

自動報表產生系統	- 🗆 ×
- 選取CSV檔	
F:\\Data.csv	選取CSV檔
▶ 時間範圍搜尋	☑ 匯出原始資料 □ 產生風花圖
起始時間	- 結束時間
2021年 1月14日 •	2021年 1月17日 •
13 • 時 00 • 分 00 • 秒	13 • 時 00 • 分 00 • 秒
	執行運算
狀態: 00:00:00	版本: 1.06

🕺 自動報表產生系統	– – ×
-選取CSV檔	
F:\\Data.csv	選取CSV檔
▶ 時間範圍搜尋	☑ 匯出原始資料 □ 產生風花圖
起始時間	結果時間
2021年 1月14日 ·	2021年 1月17日 ·
13 • 時 00 • 分 00 • 秒	13 • 時 00 • 分 00 • 秒
	執行運算
狀態: 00:00:00	版本:1.06

設定皆完成即可執行運算

★ 自動報表產生未完	- 🗆 ×	
選取CSV檔		
F:\\Data.csv	選取CSV檔	
▶ 時間範圍搜尋	☞ 匯出原始資料 □ 產生風花圖	×
超給時間 2021年 1月14日 13 、時 00 、分 00 、秒	「結末時間 2021年 1月17日 - 13 、時 00 、分 00 、秒	運算完成, 請查詢20210205_140958.xlsx檔案
	中止運算	種定
狀態: 運算中00:00:04	版本: 1.06	

# 運算中軟體會開始計時 資料大小會影響計算時間

# 運算完成後會彈出視窗<sup>,</sup> 並開啟相對應路徑





#### 步驟六、自動歸檔



產出報表後系統會將**根目錄的『data.csv』**移動至 F:\自動報表產生系統 v1.06\history 備份。

檔案名稱會以**『起始時間』**與**『結束時間』**做為命名方式: yyyymmddhhmmss\_yyyymmddhhmmss\_Data.csv

未來若要重新產出報表可再做分析。

# Modbus表

Function(04H)					
編號	Title	說明			
300001	風速	v/10			
300002	風向	v			
300003	溫度	v/10			
300004	濕度	v/10			
300005	最大風速	v/10			
300006	平均風速	v/10			

# 16方位對應

方位(中文)	方位(英文)	代碼	角度
北	Ν	0	348.75~11.25
北北東	NNE	1	11.25~33.75
東北	NE	2	33.75~56.25
東北東	ENE	3	56.25~78.75
東	E	4	78.75~101.25
東南東	ESE	5	101.25~123.75
東南	SE	6	123.75~146.25
南南東	SSE	SSE 7 146.2	
南	S	8	168.75~191.25
南南西	SSW	9	191.25~213.75
西南	SW	10	213.75~236.25
西南西	WSW	11	236.25~258.75
西	W	12	258.75~281.25
西北西	WNW	13	281.25~303.75
西北	NW	14	303.75~326.25
北北西	NNW	15	326.25~348.75



V4.01 2021/05/24